

# Instrukcja bezpieczeństwa

Podstawa montażowa przeznaczona do montażu napędu bramy przesuwnej poprzez mocowanie do słupka stalowego bramy.

## Montaż:

- Słupek musi być stabilny i pionowy.
- Stosować śruby i nakrętki przeznaczone do stali o odpowiedniej nośności.
- Przed ostatecznym dokręceniem upewnić się, że podstawa jest wypoziomowana.
- Nie wykonywać dodatkowych otworów ani przeróbek.

## Bezpieczeństwo:

- Podczas montażu stosować rękawice ochronne.
- Nie używać produktu uszkodzonego.
- W przypadku luzów lub korozji – wymienić produkt.

## Konserwacja:

- Kontrola stabilności minimum raz w roku.

W przypadku wady produktu prosimy o kontakt:

M-M Group Magdalena Krawczyk

email: [sklep@podstawapodnaped.pl](mailto:sklep@podstawapodnaped.pl)